

DREAM 1400 WASH-P 通道特性表					
27 CH	29 CH	47 CH	特性	DMX 值	功能
1	25	1	水平	0-255	0度->540度
2	26	2	水平微调		
3	27	3	垂直	0-255	0度->252度
4	28	4	垂直微调		
5	1	5	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 快->慢
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	2	6	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	3	7	调光微调		
8	23	8	调焦	0-255	远->近
-	24	9	调焦微调		
9	21	10	放大缩小	0-255	小->大
-	22	11	放大缩小微调		
10	4	12	青色	0-255	0%->100%
-	-	13	青色微调		
11	5	14	品红	0-255	0%->100%
-	-	15	品红微调		
12	6	16	黄色	0-255	0%->100%
-	-	17	黄色微调		
13	7	18	色温校正	0-255	0%->100% 冷色调->暖色调
-	-	19	色温校正微调	0-255	
14	8	20	颜色轮1		线性移动
				0-119	白光->颜色1->白光 线性移动
				120-120	白光
					全色模式
				121-125	颜色1
				126-130	颜色2
				131-135	颜色3
				136-140	颜色4
				141-145	颜色5
				146-150	颜色6
				151-155	颜色7
				156-160	白光
					颜色流水
				161-200	顺时针旋转, 快->慢
				201-203	停止
				204-243	逆时针旋转, 慢->快 (随机颜色模式)
				244-247	快
248-251	中				
252-255	慢				
-	-	21	颜色轮1微调		
15	9	22	颜色轮2		线性移动
				0-119	白光->颜色1->白光 线性移动
				120-120	白光
					全色模式
				121-125	颜色1
				126-130	颜色2
				131-135	颜色3
				136-140	颜色4
				141-145	颜色5
				146-150	颜色6
				151-155	颜色7
				156-160	白光
					颜色流水

				161-200	顺时针旋转, 快->慢
				201-203	停止
				204-243	逆时针旋转, 慢->快
					(随机颜色模式)
				244-247	快
				248-251	中
				252-255	慢
-	-	23	颜色轮2微调		
16	10	24	颜色宏功能	0~255	保留
17	11	25	切割片上1	0-255	切割片从外->内
-	-	26	切割片上1微调		
18	12	27	切割片上2	0-255	切割片从外->内
-	-	28	切割片上2微调		
19	13	29	切割片下1	0-255	切割片从外->内
-	-	30	切割片下1微调		
20	14	31	切割片下2	0-255	切割片从外->内
-	-	32	切割片下2微调		
21	15	33	切割片右1	0-255	切割片从外->内
-	-	34	切割片右1微调		
22	16	35	切割片右2	0-255	切割片从外->内
-	-	36	切割片右2微调		
23	17	37	切割片左1	0-255	切割片从外->内
-	-	38	切割片左1微调		
24	18	39	切割片左2	0-255	切割片从外->内
-	-	40	切割片左2微调		
25	19	41	切割旋转	0-255	切割盘0->90度旋转
-	-	42	切割旋转微调		
26	20	43	切割宏功能	0-255	保留
27	29	44	灯具控制	0-9	无用段
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-39	保留
				40-44	灯泡打开
				45-49	灯泡关闭
50-255	保留				
-	-	45	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	46	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	47	调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢

DREAM 1400 WASH-P 通道简表

Channel	27 CH	29 CH	47 CH
1	水平	频闪	水平
2	水平微调	调光	水平微调
3	垂直	调光微调	垂直
4	垂直微调	青色	垂直微调
5	频闪	品红	频闪
6	调光	黄色	调光
7	调光微调	色温校正	调光微调
8	调焦	颜色轮1	调焦
9	放大缩小	颜色轮2	调焦微调
10	青色	颜色宏功能	放大缩小
11	品红	切割片上1	放大缩小微调
12	黄色	切割片上2	青色
13	色温校正	切割片下1	青色微调
14	颜色轮1	切割片下2	品红
15	颜色轮2	切割片右1	品红微调
16	颜色宏功能	切割片右2	黄色
17	切割片上1	切割片左1	黄色微调
18	切割片上2	切割片左2	色温校正
19	切割片下1	切割旋转	色温校正微调
20	切割片下2	切割宏功能	颜色轮1
21	切割片右1	放大缩小	颜色轮1微调
22	切割片右2	放大缩小微调	颜色轮2
23	切割片左1	调焦	颜色轮2微调
24	切割片左2	调焦微调	颜色宏功能
25	切割旋转	水平	切割片上1
26	切割宏功能	水平微调	切割片上1微调
27	灯具控制	垂直	切割片上2
28	-	垂直微调	切割片上2微调
29	-	灯具控制	切割片下1
30	-	-	切割片下1微调
31	-	-	切割片下2
32	-	-	切割片下2微调
33	-	-	切割片右1
34	-	-	切割片右1微调
35	-	-	切割片右2
36	-	-	切割片右2微调
37	-	-	切割片左1
38	-	-	切割片左1微调
39	-	-	切割片左2
40	-	-	切割片左2微调
41	-	-	切割旋转
42	-	-	切割旋转微调
43	-	-	切割宏功能
44	-	-	灯具控制
45	-	-	水平垂直速度
46	-	-	颜色速度
47	-	-	调焦放大缩小速度