

DLW 480 BSW 通道特性表

25 CH	29 CH	38 CH	特性	DMX值	功能
1	1	1	水平	0-255	0度->540度
2	2	2	水平微调		
3	3	3	垂直	0-255	0度->270度
4	4	4	垂直微调		
5	5	5	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 慢->快
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	6	6	调光	0-255	0%->100%
7	7	7	调光微调		
8	8	8	调焦	0-255	远->近
9	9	9	调焦微调		
10	10	10	放大缩小	0-255	大->小
-	11	11	放大缩小微调		
11	12	12	青色	0-255	0%->100%
-	-	13	青色微调		
12	13	14	品红	0-255	0%->100%
-	-	15	品红微调		
13	14	16	黄色	0-255	0%->100%
-	-	17	黄色微调		
-	15	18	预留		
-	-	19	预留		
14	16	20	颜色轮1	0-127	0%->100%
				128-190	顺时针从快到慢
				191-192	停止
				193-255	逆时针从慢到快
15	-	-	预留		
16	-	-	预留		
17	17	21	图案1	0-9	白光
				10-18	图案1
				19-27	图案2
				28-36	图案3
				37-45	图案4
				46-54	图案5
				55-63	图案6
				64-72	图案7
				73-81	图案8
				82-97	图案1抖动从慢->快
				98-113	图案2抖动从慢->快
				114-129	图案3抖动从慢->快
				130-145	图案4抖动从慢->快
				146-161	图案5抖动从慢->快
				162-177	图案6抖动从慢->快
				178-193	图案7抖动从慢->快
				194-209	图案8抖动从慢->快
210~232	顺时针旋转, 快->慢				
233~255	逆时针旋转, 慢->快				
				0-127	0-360度线性转动

18	18	22	图案1旋转	128-190	逆时针流水从快->慢
				191-192	停止
				193-255	顺时针流水从慢->快
19	19	23	图案1旋转微调	0-255	
20	20	24	固定图案轮	0-3	白光
				4-7	图案1
				8-11	图案2
				12-15	图案3
				16-18	图案4
				19-22	图案5
				23-26	图案6
				27-30	图案7
				31-34	图案8
				35-37	图案9
				38-41	图案10
				42-45	图案11
				46-49	图案12
				50-53	图案13
				54-56	图案14
				57-60	图案15
				61-64	图案16
				65-68	图案17
				69-71	图案18
				72-113	逆时针流水从快->慢
				114-117	停止
				118-159	顺时针流水从慢->快
				160-165	图案1抖动从慢->快
				166-170	图案2抖动从慢->快
				171-175	图案3抖动从慢->快
				176-181	图案4抖动从慢->快
				182-196	图案5抖动从慢->快
				187-191	图案6抖动从慢->快
				192-197	图案7抖动从慢->快
				198-202	图案8抖动从慢->快
				203-207	图案9抖动从慢->快
				208-213	图案10抖动从慢->快
				214-218	图案11抖动从慢->快
219-223	图案12抖动从慢->快				
224-229	图案13抖动从慢->快				
230-234	图案14抖动从慢->快				
235-239	图案15抖动从慢->快				
240-245	图案16抖动从慢->快				
246-250	图案17抖动从慢->快				
251-255	图案18抖动从慢->快				
-	21	25	预留		
-	22	26	预留		
-	-	27	预留		
21	23	28	棱镜	0-10	白光
				11-92	棱镜1插入
				93-174	棱镜2插入
				175-255	棱镜1, 2插入

22	24	29	棱镜旋转	0-127	0-360度线性转动
				128-190	旋转从快->慢
				191-192	停止
				193-255	旋转从慢->快
-	25	30	预留		
-	26	31	预留		
23	27	32	雾化	0-255	雾化逐渐插入
15	28	33	匀化片	0-255	匀化片切入
24	-	-	复位	0-9	无
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-255	无
25	-	-	灯泡控制	0-25	无
				26-100	熄灭灯泡
				101-179	无
				180-255	点亮灯泡
-	29	34	灯具控制	0-9	无
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-39	无
				40-44	点亮灯泡
				45-49	熄灭灯泡
				50-255	无
-	-	35	水平垂直速度	0-255	平滑时间从最快至最慢
-	-	36	颜色速度	0-255	平滑时间从最快至最慢
-	-	37	调焦放大速度	0-255	平滑时间从最快至最慢
-	-	38	图案速度	0-255	平滑时间从最快至最慢